

Användning av JKF:s ljudanläggning

Inledning:

Ljudanläggningen består av en Sony STR-DG700 förstärkare med 3 st Panasonic högtalare. Till ska kopplas en karaokebox med en eller 2 mikrofoner.



Strömbrytare

Val av högtalarkonfig

Ingångsväljare

Volymkontroll

Uppsättning:

Hämta fram förstärkare med högtalare, karaokeboxen och 1 eller 2 mikrofoner.

Högtalarna är inkopplade. Se bara till att inte trassla för mycket med kablarna.

Karaokeboxens nätdel kan anslutas baktill på förstärkaren.

Anslut kabel till 'From player' på karaokeboxen och till MD/tape (In) på förstärkaren.

Anslut 1 eller 2 mikrofoner.

Slå på strömmen på förstärkaren. Vänta en liten stund till displayen vaknat.

Kolla att det står MD/Tape i displayen. Om inte vrid ingångsväljaren till rätt ingång.

Välj högtalarkonfiguration 'Movie'.

Vrid upp volymen på vald mikrofon på karaokeboxen samt även ekovredet ungefär halvvägs.

Mer information finns i Förstärkarmanualen STR_DG 700 som också finns på Nedladdning.